

GUIDE D'INSTALLATION DE PIERRES SANS JOINT À L'INTÉRIEUR

Déterminer le nombre
d'éléments requis :

-Appliquer cette formule :

A-B-C=D

A : Hauteur x Longueur

B : Hauteur x Longueur de
l'ouverture

C : Hauteur du mur = Pieds
linéaire requis x 0,6

(Prévoir une perte de 3 à 5%
à votre résultat).

Outils nécessaires :

-Scie à céramique (sans eau)
ou scie à métal avec une lame
au carbure ou abrasive, et/ ou
meule portable...

-Spatule à plâtrier, et/ou
peigne à colle 3/8 par 3/8
(pour étendre la colle au
mur).

-Gants.

-Contenant (pour mélanger
votre colle à l'eau).

-Malaxeur à béton ou
perceuse et mèche à mélanger.

-Polythène pour protéger vos
planchers.

Préparation de la surface :

-Gypse vierge : Appliquer une
couche de peinture primaire

-Panneaux rigides : Installer
le papier asphalté suivi du
treillis métallique vissé à
l'aide de vis no 12 en acier
galvanisé.

-Panneau de béton léger :
Tirer les joints (pas de treillis
métallique requis).

Installation :

- Préparer votre ciment colle en ajoutant de l'eau (suivre les instructions du fabricant).
- À l'aide d'un malaxeur ou autre, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une substance uniforme et d'une consistance épaisse et malléable.
- Si l'installation comporte des éléments de coin, les installer en premier. Placer les éléments de coin en alternance selon la longueur des côtés. Lorsque ceux-ci sont en place, installer les pierres, des extrémités vers le centre du mur.
- À l'aide d'une truelle dentelée (3/8 po.), étendre l'adhésif en faisant des mouvements en forme de S (couvrir une surface de 3 à 6 pi² maximum à la fois).
Panneau de béton léger : Utiliser une spatule à plâtrier ou une truelle de maçon pour appliquer généreusement.
- Utiliser, aléatoirement, les pierres de différentes boîtes pour bien répartir les couleurs et les formes.
- Laisser sécher et balayer la surface du nouveau parement afin de retirer le ciment colle détachable. Ne jamais utiliser de brosse métallique, d'acide ou de produit à base d'acide. Une brosse de nylon avec un peu d'eau et de savon doux peut être utilisée pour nettoyer la pierre.

Respecter les exigences du Code national du bâtiment en vigueur et vérifier auprès des autorités locales l'existence d'exigences particulières applicables à votre région. Pour plus d'informations ou installation à l'extérieur visiter :

