

Conseils d'entretien

ENTRETIEN DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE

Nettoyer avec une vadrouille sèche d'une grandeur adéquate pour le plancher. · Enlever fréquemment les particules de poussières de la vadrouille par aspiration. · Enlever immédiatement tout dégât humide avec une vadrouille humide. · Nettoyer le plancher au complet avec une vadrouille humide en utilisant un détergent neutre (pH 7), puis rincer.

ENTRETIEN DES PIERRES NATURELLES

Le marbre est offert dans les finis suivants : poli, adouci, poli au jet de sable et bouchardé. Les revêtements de sol en marbre sont très sensibles aux produits acides et alcalins. Ils peuvent se tacher si les dégâts ne sont pas ramassés immédiatement. Si un revêtement en marbre est installé dans une pièce où les liquides tachants pourraient être problématiques, le revêtement devrait être scellé et un fini appliqué.

ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES

Pour tous les revêtements de sol commerciaux, vous devez suivre les recommandations d'entretien du fabricant.

ENTRETIEN DES FEUILLES DE VINYLE

Balayer ou passer l'aspirateur fréquemment afin d'enlever les saletés qui pourraient égratigner votre nouveau plancher. · Ramasser les dégâts immédiatement et complètement à l'aide d'un chiffon humide ou d'une vadrouille humide. · Laver votre plancher avec un détergent doux adéquat. L'eau ou le vinaigre ne sont pas recommandés pour enlever graisse ou saletés accumulées.

De placer des paillasons et essuie-pieds sans endos aux entrées peut être très utile pour enlever les saletés des chaussures et aider à prolonger la vie de votre plancher.

Avis : Certains endos en caoutchouc ou teinture dans les tapis peuvent causer une décoloration permanente

LUMIÈRE DU SOLEIL

Comme pour les autres pièces d'ameublement, une exposition répétée à la lumière directe du soleil peut causer un blanchiment ou une décoloration. Fermer les draperies ou les stores afin de bloquer cette lumière dommageable.

ENTRETIEN D'UN PLANCHER STRATIFIÉ

Passer l'aspirateur, balayer et passer un linge humide sur votre plancher est habituellement tout ce que vous avez à faire pour le garder propre. Pour un nettoyage plus en profondeur, un nettoyant domestique non abrasif dilué dans l'eau peut être utilisé ou un nettoyant spécialement formulé pour les planchers de bois francs. Simplement, utilisez un chiffon humide et évitez de laisser trop d'eau sur le plancher.

ENTRETIEN RÉGULIER D'UNE MOQUETTE

L'entretien régulier d'une moquette peut améliorer la qualité de votre air dans la maison et prévenir la détérioration hâtive de votre moquette.

Passer l'aspirateur et nettoyer les endroits souillés tous les jours.

Mettre en place un programme d'entretien préventif.

Utiliser un système d'extraction à eau chaude pour nettoyer une moquette très sale.